



P3000SE / P4000
SIMNUS_20141203_01_Manual_
Usuario_Escáner_Canon_P-215II
Asepeyo Mutua

Versión: 1.00



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. Objeto	3
1.2. Alcance.....	3
1.3. Definiciones.....	3
1.4. Documentos de Referencia.....	3
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO	4
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.....	4
2.2. CONSUMIBLES	4
2.3. ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO	4
2.4. ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS.....	5
2.5. CONTENIDO DE LA CAJA	5
3. INSTALACIÓN CONTROLADOR DEL ESCANER P3000SE.....	6
4. INSTALACIÓN CONTROLADOR DEL ESCANER P4000.....	8
5. CONEXIÓN FÍSICA DEL ESCANER AL EQUIPO	10
6. ESCANEAR DOCUMENTOS	13
7. ESCANEADO DE TARJETAS	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO

Mostrar el proceso de conexión física del escáner Canon P-215II, así como su instalación en las estaciones de trabajo de la plataforma P3000SE / P4000

1.2. ALCANCE

Usuarios que dispongan de una estación de trabajo P3000SE / P4000 y requieran hacer uso de un escáner Canon p-215II, en ella.

1.3. DEFINICIONES

N/A

1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N/A

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

En este apartado se enumeran las principales características y funcionalidades del Escáner Canon P-215II.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Tipo	Escáner con alimentación de hojas y alimentación por USB
Unidad de sensor de escaneado	Sensor CMOS CIS de 1 línea
Resolución óptica	600 ppp
Fuente de iluminación	LED RGB
Tipo de escaneado	Anverso / reverso / a doble cara
Interfaz	USB 2.0 y USB 3.0 de alta velocidad
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Bandeja cerrada: 285 (An.) x 95 (Pr.) x 40 (Al.) mm Bandeja abierta: 285 (An.) x 257 (Pr.) x 174 (Al.) mm
Peso	Aprox. 1,0 kg
Requisitos eléctricos	Alimentación USB 2.0: 0,5 A (1,0 A combinado con la alimentación eléctrica mediante cable USB) Alimentación por bus USB 3.0: 0,9 A Adaptador CA opcional DC6V. 0,8 A
Consumo eléctrico	Solo cable USB: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0) Cable USB y alimentación eléctrica mediante cable USB: 5,0 W (USB 2.0), 7,0 W (USB 3.0) Modo de suspensión 1,5 W Dispositivo apagado: 0,1 W
Entorno de trabajo	De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); Humedad: de 25 a 80% HR
Homologaciones medioambientales	RoHS y ENERGY STAR

2.2. CONSUMIBLES

Almohadilla de separación, unidad de rodillo de alimentación

2.3. ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Blanco y negro	Con USB 3.0: 15 ppm / 30 ipm, con USB 2.0: 12 ppm / 14 ipm
Color	Con USB 3.0: 10 ppm / 20 ipm, con USB 2.0: 10 ppm / 10 ipm
Resolución de salida	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Modo de salida	Blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto avanzada (II), escala de grises de 8 niveles (256 bits), color de 24 bits, detección automática de color
Rendimiento diario sugerido	500 escaneados por día aprox.

2.4. ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Anchura	50,8 - 216 mm
Longitud	70 - 356 mm
Grosor	De 52 a 128 g/m ² (de 0,06 a 0,15 mm)
Modo de documentos largos	Hasta 1000 mm
Escaneado de tarjetas	54 x 86 x 1,4 mm (escaneo de tarjetas con relieve admitido)
Separación de papel	Modo de almohadilla de separación
Capacidad del alimentador	20 hojas (64 g/m ²)


2.5. CONTENIDO DE LA CAJA

- Escáner Canon P-215II
- Cable USB 3.0 Tipo A/USB 2.0 Micro B (longitud: 1,8m)
- Cable USB de suministro de alimentación
- Manual de usuario:**SIMNUS_20141203_01_Manual_Usuario_Escáner_Canon_P215II**

3. INSTALACIÓN CONTROLADOR DEL ESCANER P3000SE


Antes de realizar la conexión del Escáner en el equipo se debe instalar el controlador como se indica a continuación:

El usuario debe ejecutar Todos los programas → Accesorios → Seleccionar scanner → Instalar Canon P215II.




Aparecerá un cuadro y se empezará a realizar la instalación de forma silenciosa.

Una vez realizada la instalación, el usuario deberá presionar una tecla para continuar




De esta forma ya se habrá realizado la instalación del controlador en el equipo.

A partir de este momento cuando el usuario abra el digitaliza, le aparecerá el siguiente cuadro, donde ya aparece y podrá seleccionar el controlador del Escaner Canon P-215II TWAIN.



4. INSTALACIÓN CONTROLADOR DEL ESCANER P4000

Dejar el botón seleccionable ON/OFF de la parte posterior del escaner en modo OFF y conectar el cable USB 3.0 del escaner al equipo:




Abrimos la aplicación de **Escaner Local** que encontramos en la página de accesos.



Cuando tenemos la aplicación abierta de **Webscan** nos aparecerá el escáner que tenemos conectado y ya podremos escanear la hoja deseada.


Si no nos apareciera porque tenemos el escáner apagado, encendemos el escáner y seleccionamos el botón actualizar.

NOTA: Solo detecta el primer escáner local conectado.




5. CONEXIÓN FÍSICA DEL ESCÁNER AL EQUIPO


Abrir la tapa del Escáner:



Abrir las guías de la parte superior de la entrada de papel y abrir las guías para posicionar el ancho de papel:



Dejar el botón seleccionable ON/OFF de la parte posterior del escaner en modo OFF y conectar el cable USB 3.0 del escaner al equipo:




También se puede conectar el cable de alimentación auxiliar directamente al equipo o mediante el adaptador de alimentación de CA que se vende por separado, en ambos casos permitirá escanear a más velocidad:

Cable USB de suministro de alimentación




Adaptador de alimentación de ca (se vende por separado)



6. ESCANEAR DOCUMENTOS

- Cargue el documento en la entrada de alimentación del escaner con el lado del documento que desea escanear hacia abajo y la parte superior orientada hacia abajo.
- Alinee las guías del documento con ambos bordes del documento cargado.
- Introduzca el documento debajo de las pestañas de las guías del documento presionándolo.
- Es posible cargar hasta 20 páginas de papel normal al mismo tiempo.



7. ESCANEADO DE TARJETAS

- Utilice la ranura para tarjetas para escanear tarjetas de plástico. Utilice el procedimiento siguiente para escanear las tarjetas de una en una:
- Ponga la tarjeta boca arriba e introdúzcala en línea recta en la ranura para tarjetas. Cuando el borde de la tarjeta entre en contacto con la ranura, los rodillos se moverán automáticamente. El rodillo se detendrá cuando haya capturado el borde de la tarjeta, permitiendo introducir la tarjeta e iniciar el escaneado desde una aplicación.
- La tarjeta se introducirá cuando empiece a escanear con un programa de software. Cuando la tarjeta se haya introducido por completo, los rodillos girarán en dirección contraria y empezará el escaneado de la tarjeta.
- La tarjeta escaneada saldrá por la ranura delantera

