

Sustitución de cartuchos de tóner

† Para obtener una información detallada sobre el rendimiento del cartucho de tóner o los cartuchos de tóner de repuesto, consulte "[Consumibles](#)".


Los cartuchos de tóner son productos consumibles. Cuando el cartucho de tóner está a punto de llegar al final de su vida útil, se producen los siguientes síntomas. Aparece el mensaje <16 PREPAR TONER> o <16 COMPROBAR TÓNER> en el [Panel de control](#).

16 PREPAR TONER

16 COMP TÓNER

Para obtener una información detallada sobre el contenido y las soluciones para los mensajes anteriores, consulte "[Si aparece el mensaje <PREPAR TONER/COMPROBAR TÓNER>](#)".

Aparecen rayas blancas, irregularidades o impresión difuminada en los resultados de impresión.



▼ Si se detectan estos tipos de síntomas

Lleve a cabo el procedimiento que se describe en la siguiente sección antes de sustituir el cartucho de tóner. Tal vez esto le permita imprimir un poco más hasta que el tóner se gaste completamente.

["Antes de sustituir el cartucho de tóner"](#)

▼ Si no mejora el resultado de impresión

Si aparecen rayas blancas, irregularidades o impresión difuminada en los resultados de impresión incluso después de llevar a cabo el procedimiento anterior, sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo.

["Sustitución del cartucho de tóner"](#)

<En los casos en los que no sustituya inmediatamente el cartucho de tóner por un cartucho de repuesto después de comprarlo>

Preste atención a los puntos descritos en la siguiente sección para almacenarlo.

"Almacenamiento de cartuchos de tóner"

Si aparece el mensaje <PREPAR TONER/COMPROBAR TÓNER>

Los cartuchos de tóner son productos consumibles. Cuando un cartucho de tóner esté a punto de llegar al final de su vida útil, aparecerá un mensaje en la pantalla. Siga las indicaciones del mensaje.

Mensaje	Cuándo aparece	Contenidos y soluciones
	Cuando es necesario cambiar pronto el cartucho de tóner	Podrá seguir imprimiendo. Tenga listo un cartucho de tóner nuevo. Es recomendable que sustituya el cartucho de tóner antes de imprimir una gran cantidad de datos.
	Cuando es necesario cambiar pronto el cartucho de tóner	La impresora dejará de imprimir. La pulsación de [] ( : En línea) permitirá continuar el trabajo. Tenga listo un cartucho de tóner nuevo. Es recomendable que sustituya el cartucho de tóner antes de imprimir una gran cantidad de datos.

† Si aparecerá <16 PREPAR TONER> o <16 COMPROBAR TÓNER> cuando se esté agotando el tóner dependerá del valor de [PASO DE ADVERT] en el menú [CONFIGURACIÓN]. La impresora está configurada para mostrar <16 PREPAR TONER> en los valores predeterminados. Para obtener una información detallada sobre la configuración de [PASO DE ADVERT], consulte "[Menú \[CONFIGURACIÓN\] \(opciones de \[MENÚ CONTROL\]\)](#)".